

## 使用方法

- ①ファンからアウターカバーを外す
- ②アウターカバーをウェアに取り付ける
- ③ファン本体を取り付ける
- ④ケーブルを取り付ける
- ⑤ファンを起動する

## 使用上の注意

- ・本製品の使用状況により、必ずしも涼感が得られない場合があります。
- ・素材の特性上、保管状態により変色することがあります。
- ・アレルギー体質の方や皮膚が過敏な方、装着部に骨折、傷、しびれ、腫れ、湿疹などの異常がある場合は使用しないでください。
- ・ウェア着用以外の用途で使用しないでください。
- ・就寝時は使用しないでください。
- ・装着手順に従って正しく使用してください。
- ・本製品の加工、改造、修理を行わないでください。
- ・本製品の使用中にケガ、骨折、痛み、しびれ、腫れ、湿疹などの異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し、医師に相談してください。使用を続けると症状が悪化する原因となります。
- ・本製品はチタン加工を施した生地を使用しています。チタン加工の特性上、摩擦や洗濯に弱く、チタンの剥離の恐れがあります。また他の生地に着・色移りする場合があります。
- ・火器を扱う場所では使用しないでください。
- ・雨天時は使用しないでください。

## お手入れ方法

- ・洗濯の際は、ファンとバッテリーを必ず取り外してください。
- ・ウェアは洗濯機で洗えます。洗濯ネットに入れて単独で洗濯してください。洗濯後は日陰で吊り干しにしてください。
- ・手洗い時は、つけ置きをしないでください。絞る際は、弱く絞ってください。
- ・洗剤は蛍光増白剤が含まれない弱アルカリ性洗剤を使用してください。
- ・柔軟剤は使用しないでください。
- ・塩素系漂白剤、酸素系漂白剤は使用しないでください。
- ・乾燥機は使用しないでください。
- ・アイロンは当て布を使用し、ファン取付リング、プリント部分、テープ部分は避けてください。
- ・本製品はドライクリーニングできません。また、ウェットクリーニングはできますがタンブル乾燥は避けてください。

### お願い

- ※本製品を廃棄する際は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。
- ※製品の仕様、外観などは改良のため予告なく変更することがあります。
- ※製品には万全を期しておりますが、万一不良などお気づきの点がございましたら当社までご連絡ください。

### ファン・バッテリーの問い合わせ先

株式会社サンエス カスタマーサポートセンター

TEL:0570-075-566(ナビダイヤル) 受付時間:10~17時(平日)

## 日本シグマックス株式会社

〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-24-1

【お客様窓口】TEL:0800-222-7122  
(通話料無料)

【受付時間】9時~17時(平日)

※土日、祝日、年末年始を除く