

【お手入れ方法】

△注意

- 色の薄いものと一緒に洗濯しないでください。色落ちや他の生地に色移りする場合があります。
- 他の衣類などと一緒に洗濯する場合は、洗濯ネットを使用してください。面ファスナーが他の衣類などにつくとほつれや伝線の原因となります。

●本製品は洗濯機で洗濯できます。洗濯後は日陰で吊り干ししてください。
 ●洗濯の際は、面ファスナーを本体にとめてください。とめずに洗濯すると、面ファスナーのつきが悪くなるおそれがあります。
 ●アイロン、塩素系漂白剤は使用しないでください。酸素系漂白剤は使用できます。
 ●乾燥機を使用しないでください。製品をいためる原因となります。
 ●本製品はドライクリーニングできません。また、ウェットクリーニングはできますがタンブル乾燥は避けてください。

【素材】


素材	
繊維	ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
繊維以外	天然ゴム(ラテックス含む)、クロロブレン、ポリエチレン、ナイロン、ポリウレタン

※お願い：本製品を廃棄する際は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

【サイズ表】

サイズ	適用範囲(太ももの太さ)	1箱入数
S	40cm ~ 43cm	1コ
M	43cm ~ 46cm	
L	46cm ~ 49cm	
LL	49cm ~ 52cm	
3L	52cm ~ 55cm	

●サイズの選び方



太ももの太さに合わせて選んでください。太ももの太さは、普通に立った状態でヒザのお皿(膝蓋骨)の中心から16cm上の太さを計測してください。
 計測値が2サイズのさかいになった場合は、大きい方のサイズを選んでください。
 両脚に装着する場合は、左右の太さをそれぞれ測って、正しいサイズを選んでください。



※製品の装着動画はこちらから見られます。

※製品の仕様、外観などは改良のため予告なく変更することがあります。

※製品には万全を期しておりますが、万一不良などお気づきの点がございましたら当社までご連絡ください。

日本シグマックス株式会社

〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-24-1 お客様窓口 TEL.0800-222-7122 (通話料無料)
 受付時間：9時～17時(平日) ※土日、祝日、年末年始を除く



【用途】

●ヒザのサポート

【はじめにお読みください】

- 本製品は左右兼用です。
- 本製品は使用状況により、必ずしもサポートできない場合があります。
- 本製品はヒザの疾患を治療できるものではありません。
- 使用前にサイズが合っているか再度確認してください。サイズ表は本使用説明書のP.8にあります。

【ご使用にあたって】

- ヒザ裏のメッシュ生地に面ファスナーがつかないようにしてください。メッシュ生地をいためる原因となります。
- 素材の特性上、保管状態により変色することがあります。
- 保管の際は、面ファスナーや起毛部分に過度の重みがかからないようにしてください。面ファスナーのつきが悪くなるおそれがあります。

△注意



- 異常の発生や症状の悪化を防ぐため、次の場合は使用しないでください。
 - ・アレルギー体质の方や皮膚が過敏な方。
 - ※この製品は天然ゴムを使用しています。天然ゴムはラテックス・アレルゲンを含み、かゆみ、発赤、じんましん、むくみ、発熱、呼吸困難、ぜんそく様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがあります。このような症状を起こした場合には、ただちに使用を中止し、医師の診察を受けてください。
 - ・装着部に骨折、傷、しごれ、腫れ、湿疹、かぶれなどの異常がある場合。
- 次のことを必ず守って正しく使用してください。正しく使用しないと、血行障害や負傷事故の原因となります。
 - ・ヒザ以外の部位に使用しないでください。
 - ・サイズの合った製品を使用してください(サイズ表は本使用説明書のP.8にあります)。
 - ・就寝時は使用しないでください。
 - ・長時間装着する場合は適宜装着し直してください。長時間の圧迫などによる皮膚障害や血行障害などを起こすおそれがあります。
 - ・上下、表裏、前後を正しく使用してください。
 - ・装着手順に従って正しく使用してください。
 - ・サポート本体やストラップをきつく締めすぎないでください。
 - ・使用中にゆるんだり直したりしたときは、必ず手順の始めから正しく装着し直してください。
 - ・本製品に摩耗、損傷のある場合や面ファスナーのつきが悪くなった場合は使用しないでください。
 - ・本製品の加工、改造、修理を行わないでください。
- 本製品の使用中に次の異常が発生したら、ただちに使用を中止し、医師に相談してください。使用を続けると症状が悪化する原因となります。
 - ・つけごこちが悪いなど違和感がある場合。
 - ・装着部にケガ、骨折、傷、痛み、しごれ、腫れ、湿疹、かぶれなどの異常が生じた場合。

△注意

- 面ファスナーには硬い素材を使用しています。まれに指や肌を傷つける場合がありますので注意してください。
- 本製品は、汗や摩擦などにより色落ちや他の生地に色移りする場合があります。
- 面ファスナーが衣類につかないように装着してください。ほつれや伝線の原因となります。

【各部の名称】

※本製品は左右兼用です。図は右脚に装着しています。



【装着手順】

- 装着前に本使用説明書P.2の【使用上の注意一必ずお読みください】をよく読んでから、手順通り正しく装着してください。
- 以下の装着手順は右脚の場合です。左脚に装着する場合も同じように装着してください。

- 1** サポーター本体の面ファスナーをすべて取り外し、製品の上下・表裏・前後を確かめてください。





サポーター本体裏側のタグがついている方が下で、体に当てる側になります。タグの矢印の向きで上下を確認してください。

- 2** 製品裏側のタグがある方を下にして両手で持ち、ヒザ穴の上部がヒザのお皿(膝蓋骨)の上端から2cmくらい上にくるまで履き上げます。

この時、パテラパッドとヒザのお皿の中心線を合わせ、パテラパッドがヒザのお皿の上縁を囲むようにしてください。




- 3** ヒザをまっすぐに伸ばして面ファスナーAをとめます。



この時、ヒザのお皿の中心線にジャンバースパッドを合わせ、パッドがヒザのお皿の下(膝蓋骨)に当たるようにしてください。

ヒザ穴の下縁がヒザのお皿の下端にくるよう、面ファスナーAを斜め下に引っ張りながらとめてください。

- 5** 適度な圧迫になるように大腿ベルトをとめます。



適度な圧迫になるまで、それぞれの面ファスナーのとめ直しを繰り返し行ってください。

- 6** ヒザをまっすぐに伸ばして、サポーターを上下に引っ張り、たるみを直します。



- 7** サポーターのゆるみやズレがないか、確かめてください。違和感がある場合は、再度、始めから装着し直してください。

