

特長

- ・水に濡らして、しばって振るだけで、気化熱で冷却効果を発揮します。
 - ・冷たさが弱まっても水分が含まれていれば、再度振ることで冷たくなります。
 - ・洗濯して、くり返し使用できます。
- ※製品の水分量が減ると効果が低下します。その場合は、再度水に濡らしてください。
- ※冷たさの感覚は個人差があり、使用環境によっても感じ方は異なります。

使用方法

- ① 製品を十分に水で濡らしてください。
- ② しっかりとしばってください。
- ③ 製品を広げて強く振ってください。
- ④ 身体を覆うように被ってください。

- ※水分が周辺に飛び散る恐れがあります。
- ※周りの人や物に注意して振ってください。

使用上の注意

- ・かゆみ、かぶれ、湿疹などの異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し、医師に相談してください。使用を続けると症状が悪化する原因となります。
- ・乳幼児は使用しないでください。
- ・素材の特性上、変色することがあります。
- ・濡れたまま長時間放置しないでください。においやカビ発生などの原因となります。
- ・身体の冷却以外の用途で使用しないでください。

お手入れ方法

- ・本製品は洗濯ネットに入れて、洗濯機で洗えます。洗濯後は日陰で吊り干しにしてください。
- ・アイロン、塩素系漂白剤は使用しないでください。酸素系漂白剤は使用できます。
- ・乾燥機は使用しないでください。製品をいためる原因となります。
- ・本製品はドライクリーニングできません。また、ウェットクリーニングはできますがタンブル乾燥は避けてください。

お
願
い

- ※本製品を廃棄する際は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。
- ※製品の仕様、外観などは改良のため予告なく変更することがあります。
- ※製品には万全を期しておりますが、万一不良なお気づきの点がございましたら当社までご連絡ください。

日本シグマックス株式会社

〒163-6033 東京都新宿区西新宿6-8-1

【お客様窓口】 TEL.0800-222-7122(通話料無料)

【受付時間】 9時～17時(平日)

※土日、祝日、年末年始を除く

2020.08(作成) 168782