

はじめにお読みください

本製品は使用状況によって、保冷できない場合があります。

【ご使用に当たって】・生地やしわなどがキズに見える場合がありますが、品質には問題ありません。・素材の特性上、保管状態により変色することがあります。

【使用上の注意一必ずお読みください一】本使用説明書では、安全に関わる注意事項をその危険の大きさの程度に応じて次のように分類しています。

△警告……誤った使い方をすると、人が重傷を負う可能性がある内容

△注意……誤った使い方をすると、人が軽傷を負うか、または本製品以外の他の財物に損害を与える可能性がある内容

△警告 ●次のことを必ず守って正しく使用してください。正しく使用しないと、血行障害や負傷事故の原因となります。・クーラーバッグ以外の用途で使用しないでください。・ショルダーベルトを首にかけたり、指に巻き付けたりしないでください。・乳幼児の手の届かない場所で使用、保管してください。・本製品の加工、改造、修理を行わないでください。

△注意 ・面ファスナーには硬い素材を使用しています。まれに指や肌を傷つける場合がありますので注意してください。・ショルダーベルトやハンドルを持って振りまわしたり、強く引っ張ったりしないでください。負傷事故や破損の原因となります。・本製品は、汗や摩擦などにより色落ちや他の生地へ色移りする場合があります。・使用環境や保冷剤の使用により、結露することがあります。・火気や高温となるもののそばに近づけないでください。変形、劣化を引き起こすことがあります。・重いものや尖ったものを入れないでください。製品が破損する原因となります。・水や氷を直接入れないでください。製品の破損や劣化の原因となります。・ドライアイスを入れないでください。過冷却により生地が破損する原因となります。・落下などで衝撃を受けると、内容物が破損する場合があります。

【お手入れ方法】・本製品は洗濯できません。汚れた場合には、濡らした布などで汚れをふき取ってください。薬品などは本製品をいためる原因となりますので使用しないでください。・アイロン、塩素系漂白剤・酸素系漂白剤は使用しないでください。製品をいためる原因となります。・乾燥機は使用しないでください。製品をいためる原因となります。・本製品はドライクリーニングもウェットクリーニングもできません。

WEB
アンケート
ご協力の
お願い

ご回答くださった方の中から抽選で毎月30名様に
ザムストオリジナルグッズをプレゼントします。

※回答は1製品につき、1回のみとなります。重複して回答された場合、プレゼント応募は無効となります。

※パッケージのバーコードに記載した番号が必要となります。



日本シグマックス株式会社 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-24-1

【お客様窓口】TEL.0800-222-7122(通話料無料)

【受付時間】9時～17時(平日)※土日、祝日、年末年始を除く

2023.05(作成) 169600